




*alienpro.com.mx*



# BABY WASH

MANUAL DE USUARIO

---

---

## Estimado Cliente

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

## Instrucciones de Seguridad

1. Cuando abra este paquete retire todos los accesorios y coloque la luz en una mesa horizontal para la buena operación. Revise primero que los accesorios estén completos y después revise cuidadosamente que la luz no presente ningún daño. Si presenta algún daño manténgala de esta manera y regréselo a la fábrica.
  2. Corriente AC: Verifique que la corriente energética local cumpla con las características requeridas de voltaje
  3. Este producto es únicamente apto para trabajar en interiores. La luz debe mantenerse seca, alejada de la humedad, sobrecalentamiento o ambientes con polvo. No se exponga al contacto con agua y otros líquidos para prevenir o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
  4. Por favor no instale la luz directamente en superficies inflamables.
  5. La persona que instale, opere y mantenga la luz necesita un certificado profesional.
  6. Cuando existan fallas con la luz por favor detenga su uso inmediatamente. No intente repararla contacte al técnico autorizado más cercano en el centro de atención, si las partes están dañadas siempre use las mismas partes para reponerlas.
  7. No toque ningún cable durante la operación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
  8. Verifique que la temperatura ambiente donde trabajará la luz no exceda los 40° ni sea menor a- 20°C
  9. En una situación de trabajo estable, la temperatura más alta alcanza 80°C, por favor no lo toque!
  10. La luz está diseñada para prevenir una descarga eléctrica. debe ser usada con una buena conexión a tierra y el puerto de señal debe estar conectado a los accesorios.
  11. No utilice si existe daño en la capa aislante del cable y tampoco utilice si el cable principal se sobrepone a otro cable. Cuando no esté en uso o se esté limpiando por favor desconecte de la corriente no jale de la clavija con fuerza ni tire de los cables.
  12. No existen componentes dentro para el mantenimiento. Antes de iniciar el uso verifique que la carcasa esté instalada. En caso de que se encuentre abierta el uso de la luz está prohibido.
- Nota: Durante cualquier instalación mantenimiento y limpieza por favor confirme que el cable ha sido desconectado de la electricidad!

## Declaracion de Producto

Declaración del producto

1. Este producto se encuentra en buen estado y es completamente empacado antes de salir de la fábrica. El usuario debe cumplir estrictamente con las instrucciones de operación, cualquier daño causado por un mal uso invalida la garantía
2. No existirá aviso previo por el cambio de Información tecnológica del manual así como la actualización del producto

## Características

- Es adecuado para discoteca, club, bar, fiesta y DJ en movimiento.
- Canales: 9 CH / 16 CH
- Modo de operación: Audio Ritmico, Automatico, DMX y Maestro-Eslavo
- Voltaje: 127V 60Hz
- Consumo: 80 W