

GALAXY POINTS

MANUAL DE USUARIO



Estimado cliente -

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Introducción —

Gracias por haber adquirido este producto. Para optimizar el desempeño de este producto, antes de usar, debe leer las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con la operación básica del producto. Mantenga este manual en un lugar seguro para consultas futuras.

Este producto fue probado antes de su envío.

Una vez adquirido este producto. Verifique que no se encuentre en mal estado.

Verificando partes —

Por favor verifique que las siguientes partes vienen incluidas:

1 x Laser

1 x Cable de poder

1 x Manual de Usuario

Peligro —

¡Peligro de radiación!

No tenga contacto directo a los ojos!

La radiación del Laser puede provocar daño en los ojos y en la piel.

Se deben emplear todos los métodos de prevención para este equipo.


Nunca colocar a menos de 5m de los usuarios.

Instalación —

- 1. Verifique que el voltaje sea el correcto. (127V 60Hz)
- 2. Debe ser instalado por una persona calificada. Y dejar el láser en el ángulo correcto.
- 3. Al instalar el equipo asegúrese de no tener cerca cosas inflamables,como decoración, adornos, u otros materiales. Manteniendo un mínimo de 2.5m de distancia el equipo.
- 4. Asegúrese que no hay otros materiales de decoración obstruyendo la ventilación del equipo.
- 5. Al instalar este producto debe guedar inmóvil.
- 6. Por cuestiones de seguridad, es importante conectar la tierra a la línea.

Atención —

- 1. Por favor no levante la tapa del equipo sin permiso. Opérelo de acuerdo con este manual. Llame a un técnico cuando el equipo deje de funcionar.
- 2. Por favor no vea el rayo del láser directamente con los ojos.
- 3. Antes de conectar o desconectar la corriente, ajuste la intensidad del láser, para prevenir cualquier daño al diodo
- 4. Está unidad permanecerá seca, no lo utilice en un ambiente con polvo o lluvia. Puede ser usado en el exterior con el protector de lluvia.
- 5. Mantenga el láser inmóvil, y sin riesgo de movimientos fuertes.
- 6. Prevenga polvo en el interior del equipo con un adecuado mantenimiento.
- 7. Por favor no prender y apagar el equipo frecuentemente, ya que esto reduce el tiempo de vida del diodo, y trate de no mantenerlo prendido durante mucho tiempo.



Atención -

- 8. Debido a las características del diodo, después de 4 horas de trabajo, debe permanecer apagado por 25 minutos, antes de reanudar el trabajo.
- 9. No intente tocar los rayos ni el cable con las manos mojadas. Y no jale el cable de corriente para desconectarlo.
- 10. Este equipo no tiene partes que puedan ser reparadas por los usuarios, no intente hacerlo.
- 11. Cuando el diodo se dañe contacte a su proveedor.
- 12. Para enviar el producto a garantía, debe ser con el empaque y accesorios originales.

Funciones —

- 1. Auto: El láser funcionará en forma automática.
- 2. Audio Rítmico: El láser funcionará al ritmo de la música.

Operación —

Conecte el cable de poder y active el botón de Auto para seleccionar Automático o Audio - Rítmico. Se puede modificar la sensibilidad del micrófono para el modo Audio - Rítmico.

Audio - Rítmico —

El cambio de las figuras del mini laser es controlado por el sonido y el audio. Esto quiere decir que el rítmo de la música controla los movimientos de las figuras. Gire la perilla de sensibilidad a la derecha para aumentarla. El diodo del láser se apagará automáticamente después de 10 segundos de no escuchar música o ruido.

Mantenimiento -

El mantenimiento debe ser realizado cada 15 días, utilizando una esponja con alcohol, en lugar de un paño húmedo u otro líquido, para limpiar el vidrio. Asegúrese que el equipo se encuentra desconectado de la toma de corriente.

Peligro -

Debes ser desconectado antes de reparar. No mire la luz directamente.

Para prevenir un choque eléctrico o un incendio, favor de no colocar el equipo en lugares húmedos o con lluvia.

Nota -

No intente reparar el láser por sí mismo, de lo contrario la garantía no será válida.

Declaración —

Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado.

Los usuario deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este manual.

Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.

Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomará en cuenta como garantía.

Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este manual.

Especificaciones Técnicas —

- 1. Alimentación: AC 127V 60Hz
- 2. Consumo: 10W
- 3. Láser: Rojo 100mw Verde 30mw
- 4. Modo de trabajo: Audio Rítmico, Automático.
- 5. Temperatura de operación: -1° a 35°
- 6. Temperatura de almacenamiento: -10° a 60°
- 7. Dimensiones: 19.5 x 14 x 9 cm
- 9. Peso: 0.7 Kg

