STAGEPRO®

STAGEPRO®



AURA

MANUAL DE USUARIO

STAGEPRO

Introducción

Gracias por elegir nuestro sistema de luz. Por su propia seguridad, por favor leal este anual antes de instalar el dispositivo. Este manual cubre información importante de las aplicaciones. Conserve el manual correctamente para uso posterior.

Mantenimiento

1 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga la unidad a lluvia a humedad.
2 El eso intermitente alargara la vida de este dispositivo
3 Por favor limpie el ventilado, la red de ventilación y el lente óptico para mantenerlo en correcto estado.
4 No use alcohol u otro solvente para la limpieza de la carcaza

Aviso.

El producto se encuentra en buen estado y con desempeño correcto a la hora de empaquetarlo. Todos los usuarios deberán cumplir completamente con las advertencias e instrucciones de seguridad como se indican. No nos hacemos responsables por el uso incorrecto. Cualquier daño resultando de un mal uso no será cubierto por la Garantía. Cualquier daño ocasionado por no seguir el manual no es responsabilidad del proveedor.
Nota: La información esta sujeta a cambio sin previo aviso

Instrucciones de Uso

1 El cabezal movible se puede ajustar para uso de decoración en el lugar
2 No encienda la unidad si esta sujeta a un cambio brusco de temperatura (por ejemplo al trasportarla del interior al exterior) esto puede daña la luz debió al cambio ambiental, asegúrese de operar la unidad hasta que se encuentre a temperatura ambiente.
3 No sujete la luz por únicamente el cabezal o podría dañar las partes mecánicas.
4 No exponga la unidad al calor excesivo, humedad o ambientes con mucho polvo durante la instalación. Y no deje los cables en el piso, pues podrían electrocutar a las personas.
5 Asegúrese que el lugar de instalación es seguro y se encuentra en buena condición antes de instalar la luz
6 Asegúrense utilizar un cable de seguridad y revise que los tornillos se encuentran colocados correctamente durante la instalación
7 asegúrese que los lentes encuentran en buena condición. Es recomendable reponer las unidades una vez que se hayan dañado o rayado
8 asegúrese que la unidad se operada por personal calificado que conozca la unidad antes de usarla
9 mantenga la unidad en su paquete original si necesita transportarla
10 no trate de reparar la unidad sin instrucción del fabricante o una agencia calificada
11 la garantía no cubrirá fallas por no seguís las instrucciones del manual. una mala operación puede resultar en cortocircuito o choque eléctrico.

Especificaciones del producto

1 Alimentación: 100-240V, 50/60Hz
2 Consumo: 400W
3 LED: 19*15W Osram RGBW LEDs
4 Control de canales: 14CH/25CH
5 Modo de canales : DMX, auto run Sound Master/slave
6 Pan scan: 540° (16bit) Corrección eléctrica
7 Tilt scan: 270° (16bit) Corrección eléctrica
8 0-100% Dimmer mecánico, y free dimming disponible
9 Zoom 8-60°
10 Peso Neto: 8KG

Menú	Especificacion	Opciones	
Dirección	1-512		
Modos de operación	Auto 1		
	Auto 2		
	Sound 1		
	Sound 2		
	Dmx 512		
Modo DMX	EXT	25Can	
	STD	14Can	
TEST	ALL		
	LED		
	Motor		
SET	Pan	Normal	
		Reversa	
	Tilt	Normal	
		Reversa	
	Lenguage	Inglés	
		Chino	
SET	Configuración del dispositivo	Tiempo apagado	02-60m
		Display	OFF
			NO
		Bloqueo de teclas	OFF
			NO
		Flash de Display	OFF
			NO
INFO	Temporizador	Encendido	0000(Horas)
		Vida Util	0000(Horas)
		Record de tiempo	0000(Horas)
	Software V	V1.00	
MANUAL	Pan	000-255	
	Tilt	000-255	
	Velocidad	000-255	
	Funciones	000-255	
	Rojo	000-255	
	Verde	000-255	
	Azul	000-255	

-	22	110-114	LEE 139 Verde primario
		115-119	LEE 089 Verde musgo
		120-124	LEE 122 Verde Helecho
		125-129	LEE 738 Verde Jade
		130-134	LEE 088 Verde Lima
		135-139	LEE 100 Amarillo primavera
		140-144	LEE 104 Ambar Profundo
		145-149	LEE 179 Naranja cromado
		150-154	LEE 105 Naranja
		155-159	LEE 021 Ambar dorado
		160-164	LEE 778 Dorado milenium
		165-169	LEE 135 Ambar dorado oscuro
		170-174	LEE 164 Rojo Llamas
		175-179	Abierto
			Efecto rotativo de rueda de color
		180-201	Sentido del reloj Rápido-Lento
		202-207	Detenerse (STOP)
		208-229	Contrareloj - Lento
		230-234	Abierto
			Color Aleatorio
		235-239	Rapido
		240-244	Medio
		245-249	Lento
		250-254	Abierto
-	23		Aura ROJA
		0-255	Rojo 0-100%
-	24		Aura VERDE
		0-255	Verde 0-100%
-	25		Aura AZUL
		0-255	Azul 0-100%

MANUAL	White	000-255	
	Colour	000-255	
	Zoom	000-255	
	Strobe	000-255	